




Monterings vejledning: Justering og montering af Pinlock linse

Det kræves for at Pinlock linsen virker effektivt og korrekt, at silikone kanten slutter tæt hele vejen rundt og har den rette tilspænding.

<p>1. Fjern visiret fra hjelmen.</p> <p>OBS! Pinlock kræver at visiret er forberedt eller allerede monteret med Pinlock linse. Montering af Pinlock kræver at visiret afmonteres fra hjelmen.</p> <p>Se instruktionsbog over pågældende hjelm hvis du er i tvivl.</p>	
<p>2. Afmontering af Pinlock linse.</p> <p>Bøj forsigtigt visiret fladt så Pinlock linse ikke længere sidder i spænd.</p> <p>Herefter kan linsen nemt fjernes.</p>	
<p>3. Fjern monterings tap.</p> <p>Brug en mønt lignende til forsigtig at presse tappene ud.</p> <p>4. Justering af tappe.</p> <p>Tappene justeres ved at dreje dem 180 grader</p> <p>5. Montering af tappe.</p> <p>Monter begge tappe ved brug af en mønt eller en hård overflade. Vær særligt opmærksom på ikke at beskadige eller ridse visiret under denne proces. Brug en blød klud eller overflade.</p>	
<p>6. Montering af Pinlock.</p> <p>Bøj forsigtigt visiret fladt så Pinlock linsen kan monteres.</p> <p>Herefter kan linsen justeres, så den sidder korrekt med det rette spænd imellem de 2 tappe.</p>	